

Jak pracovat s routerem Huawei E5730s 3G / Ethernet / Wifi

Scénář 1: Přístup k Internetu pomocí sítě WCDMA nebo GSM

Mobilní WiFi podporuje sítě WCDMA a GSM. Po vložení USIM karty do mobilní WiFi, se můžete připojit na internet některým z následujících způsobů:

Při roamingu mohou vzniknout poplatky za používání dat. Pro ukládání dat využijte mobilní připojení WiFi.

Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána. Když připojíte mobilní WiFi k roamingové síti, vaše připojení bude zrušeno. Chcete-li obnovit datové připojení, musíte se připojit na stránku správy webu.

Wi-Fi připojení : Bezdrátově připojte mobilní WiFi k jiným zařízením Wi-Fi.

LOGJhbPU7dmU83tkhuawei1.PNG

Připojení portu Ethernet (LAN) : Připojte mobilní WiFi k počítači pomocí síťového kabelu.

EAT1htgMde3QN2Ckhuawei2.PNG

Připojení USB : Připojte mobilní WiFi k počítači pomocí kabelu USB. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte ovladač Mobile WiFi do počítače

yfnUzKwsc5x5k0pH-huawei3.PNG

Image not found or type unknown

Scénář 2: Přístup k Internetu pomocí sítě Ethernet (WAN)

Připojte mobilní WiFi k modemu ADSL nebo k Ethernetové zástrčce do zdi pro přístup k internetu

jYq8QlGMCToEVed5-huawei4.PNG

Image not found or type unknown

Seznámení s mobilním WiFi

P7bVhzAEuYb4IrS6-huawei5.PNG

Image not found or type unknown

Položka	Popis
Tlačítko napájení	<p>Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, dokud se nerozsvítí indikátor a indikuje, že je zapnuto rozhraní Mobile WiFi. Stisknutím a podržením tlačítka Napájení vypnete mobilní WiFi</p> <div><p>Pokud váš mobilní WiFi nefunguje správně nebo je nelze správně vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu nejméně 10 sekund, abyste „natvrdo“ vypnuli vaši mobilní WiFi</p></div>
Dýchací světlo	Bliká pomalu: Mobile WiFi přejde do pohotovostního režimu
Indikátor zpráv	<ul style="list-style-type: none">• Zelená: Nová zpráva.• Bliká zeleně: Doručená pošta je plná.

Indikátor baterie	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená: Dostatečná baterie. • Bliká zeleně: Nabíjení. • Oranžová: Baterie nabitá. • Červená: Vybitá baterie • Červeně bliká: Baterie je zcela vybitá. Okamžite baterii dobijte.
Indikátor WiFi	Zelená: Wi-Fi je Zapnuto
Indikátor signálu	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená: Silný signál. • Oranžový: Slabý signál. • Červená: Bez signálu
Indikátor sítě Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená: Nová zpráva. • Bliká zeleně: Doručená pošta je plná. Blikající zelená: Indikuje, zda port Ethernet pracuje v režimu WAN nebo LAN. • Zelená: Bylo nastaveno připojení k síti Ethernet
Ethernetový port	<ul style="list-style-type: none"> • Připojte se k routeru. • Připojte se k počítači.
Micro USB port	
Port nabíjení	
Tlačítko reset	<p>Pokud zapomenete uživatelské jméno, heslo nebo SSID, které jste nastavili, můžete obnovit nastavení na stránce správy webu na jejich tovární hodnoty. Chcete-li tak učinit, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko RESET, dokud se neobjeví Mobile WiFi</p>

Revision #8

vytvořené 2 roky nazpět uživatelem [Martina Burleová](#)

aktualizováno 2 roky nazpět uživatelem [Martina Burleová](#)