

Připojení sítě iTriangle k síti WiFi

Připojení sítě iTriangle k síti WiFi

Existují dva způsoby, jak připojit zařízení iTriangle k síti. Můžete si zvolit pro Vás nejlepší způsob a v případě, že se připojení nezdařilo, můžete po resetování začít znova.

Připojte se k předdefinované síti iTriangle

Každé zařízení má předdefinované nastavení WiFi sítě, když dorazí k zákazníkovi. Jedná se o zjednodušení procesu prvního zapnutí pro zákazníka. Existují také sady iTriangle, které zahrnují WiFi router Huawei E5730s, kde se tato nastavení používají také.

V případě, že vaše sada iTriangle obsahuje router Huawei E5730s, nemusíte s nastavením sítě nic dělat. Všechna nastavení jsou přednastavena z výroby a můžete už jen zapnout zařízení iTriangle a router Huawei. Přečtěte si pokyny, jak pracovat s routerem Huawei E5730s a co znamenají jaké indikátory, a dále postupujte podle pokynů Huawei Guide.

[obrázky Huawei E5730s_mobile_wifi_and_power_bank.jpg](#)

Upozorňujeme, že router Huawei E5730s může pracovat i jako WiFi přístupový bod z vaší LAN sítě, pokud je připojen k LAN portu nebo jako 3G modem s hotspotem WiFi, když je připojen na 3G síť. Pokud se pokusíte připojit další zařízení, jako jsou notebooky a mobilní telefony, do sítě iTriangle při provozu zařízení Huawei E5730s v režimu 3G, budou aplikována omezení FUP a vysoký objem přenesených dat může vést k dočasnému zakázu přístupu na internetu.

Pokud vaše sada neobsahuje router, máte možnost vytvořit WiFi síť na vašem osobním nebo školním wifi AP. Prosím, požádejte svou IT podporu o vytvoření WiFi sítě s níže uvedenými nastaveními.

WiFi SSID	iot_network
Klíč WPAPSK	itriangle1234
Zabezpečení WiFi	WPAPSK

Připojte se k libovolnému WiFi pomocí zabezpečení WPAPSK

Pokud nemáte možnost vytvářet vyhrazenou síť WiFi iTriangle, můžete změnit nastavení WiFi iTriangle na libovolnou WiFi síť s bezpečnostním protokolem WPAPSK. Chcete-li spravovat nastavení pro změnu zařízení iTriangle, budete potřebovat postupovat podle pokynů [JAK PŘIPOJIT ITRIANGLE K WIFI PŘES ANDROID / IOS APP](#) . Po dokončení 4 kroků změníte nastavení WiFi iTriangle na vaše.

Upozorňujeme, že existuje řada omezení tohoto postupu:

- **Aplikace pro instalaci je k dispozici pouze v operačním systému Android nebo iOS** a je zdarma ke stažení
- **Musíte souhlasit s pravidly ochrany osobních údajů** a umožnit společnosti Android / iOS APP spravovat připojení WiFi, kontrolovat polohu, umožňovat ukládání pověření atd.
- **Kdykoli uvolníte konfigurační režim** na zařízení iTriangle, obnoví se původní tovární nastavení WiFi , takže v případě, že používáte vlastní WiFi, musíte provést nové nastavení síťového přístupu.

Jak obnovit tovární nastavení

- Stiskněte a podržte konfigurační tlačítko, dokud se modrá LED dioda nezmění do režimu spánku (tj. Plynule a pomalu se rozsvěčí a zhasíná). To tedy znamená, že iTriangle se úspěšně přepnul do konfiguračního režimu a původní nastavení WiFi bylo obnoveno na iTriangle EEPROM.
- Jedním stisknutím tlačítka RESET obnovíte původní nastavení WiFi a provedete normální postup připojení.

[ZaJ8xdGNNVHArwMn-link_config.png](#)

Image not found or type unknown

Žádné komentáře

Revision #13

vytvořené 2 roky nazpět uživatelem [Martina Burleová](#)

aktualizováno 2 roky nazpět uživatelem [Martina Burleová](#)